

FICHE MÉTIER

HYGIÈNE — DÉSINFECTION DU MATÉRIEL

Désinfection du matériel de mesure avant entrée en ZEM

i Contexte et matériel concerné

— QUAND ?

Avant de rentrer dans une **ZEM**.

— OBJECTIF

Éliminer les **salissures et germes** afin de garantir un matériel propre entrant en zone.

— MATÉRIEL CONCERNÉ

Tout le matériel de mesure sans exception (tubes fumigène, sonde, pieds, compteur...), y compris le **chariot** où seront posés les appareils.

✓ Comment procéder ? — Les 7 étapes

1 **Lavage des mains** (cf. fiche métier **FME-01A**).

2 **Port d'une tenue de protection** — gants, blouse, charlotte et masque.

3 **Pulvériser** le produit en différents endroits sur la zone à traiter, ou de préférence sur un **textile non-tissé propre et sec** (recommandé pour le matériel fragile ou comprenant de l'électronique).

4 **Respecter le temps de contact** — l'effet de mousse après pulvérisation facilite le nettoyage. **Temps de contact minimum : 3 minutes**.

5 **Frotter la zone traitée** à l'aide d'un textile non-tissé propre et sec, **sans sécher la surface**.

6 **Insister sur les zones de contact** — porter une attention particulière aux **poignées**, aux **pieds** et au **dessous** du matériel.

7 **Séchage** rapide et sans trace. **Ne pas rincer** — sauf pour les surfaces en contact avec la peau ou les muqueuses.